

شرکت مهندسی پزشکی

دانش طب امروز

امحاء زباله بیمارستانی



● توضیحات دستگاه:

ضرورت استفاده از دستگاه امحاء پسماندهای عفونی بیمارستانی

با توجه به نیاز امروز صنعت پزشکی در زمینه روش‌های سالم امحاء و بی‌خطر سازی پسماندهای بیمارستانی، حفاظت از محیط زیست و نبود شرایط مناسب جهت دفع این پسماندها که عموماً قابلیت انتقال بیماری نیز دارند، ضرورت استفاده از دستگاه‌های امحاء زباله را در بیمارستان‌ها بیش از پیش نمایان کرده است. عملکرد دستگاه‌های امحاء پسماندهای عفونی بیمارستانی شرکت دانش طب امروز بر اساس بی‌خطر سازی (ضد عفونی و خرد کردن پسماندهای تیز و برنده) بر مبنای تزریق بخار و خلاء و به صورت تمام اتوماتیک می‌باشد.

به طور کلی تمام مواد غیر عفونی و عفونی آلوده شده با عوامل بیولوژیک شامل پسماندهای نرم، تیز و برنده و بقایای نمونه‌های محیط کشت تلقیح شده، پاتوژن‌های رشد کرده، سلول‌های انسانی، حیوانی و گیاهی، مواد آلوده شده به مدفوع انسان یا حیوان، محصولات خونی انسان و حیوان و ... می‌توانند اتوکلاو شوند.

شرکت دانش طب امروز با نزدیک به دو دهه سابقه در زمینه ارائه تجهیزات در حوزه کنترل عفونت و با استفاده از کارشناسان مجرب در ارائه خدمات پس از فروش، همواره پشتیبان مشتریان خویش می‌باشد.

● ویژگی‌ها:

- دارای چاپگر ☀
- دارای جداکننده شیرابه زباله ☀
- سطح اطمینان استریل SAL 10⁽⁻⁶⁾ ☀
- دارای خردکن جانبی به صورت آپشنال ☀
- دارای سیستم صرفه جویی مصرف انرژی ☀
- درب خورشیدی جهت ایمنی بالا در فشار چمبر ☀
- دارای بویلر داخلی اتوماتیک یا قابلیت کار با بخار مرکزی (Boiler Selective) ☀
- دارای مخزن روکش تفلونی جهت حذف کیسه های نسوز و جلوگیری از آسیب به محیط زیست ☀

Autoclave



مشخصات کلی دستگاه اتوکلاو پسماندهای عفونی

AUTOCLAVE MACHINE SPECIFICATIONS

توان کاری	با بویلر داخلی: 20 Kw ~ 30 Kw	با بخار مرکزی: 2 Kw ~ 3 Kw
فشار طراحی	4 Bar	
توان بویلر	24 Kw	
برق مصرفی	380V - 3phase 32 A ~ 40 A	
ظرفیت	300L ~ 1000L	
چمبر	Stainless Steel 304 L - 6mm	
نوع کنترلر الکترونیکی	میکروپروسسور (PLC)	
نوع نمایشگر	HMI Touch 7.2"	
تائیدیه‌ها	دارای پروانه ساخت از اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی کشور دارای ISO 13485	

شرکت مهندسی پزشکی

دانش طب امروز

تولید کننده خردکن جانبی



dta-med.com

دانش طب امروز
۸۸۹۳۰۹۲۷

